

schülke -†



Účinný na
clostridie

Vysoce koncentrovaný dezinfekční přípravek ve formě tablet na bázi aktivního chlóru. Vhodný pro dezinfekci veškerých omyvatelných ploch a povrchů odolných působení chlóru.

chloramix® DT

Naše Plus

- Jednoduché dávkování i použití
- Široké spektrum účinnosti
- Silný a rychlý účinek aktivního chlóru
- Stabilní a dlouhodobě skladovatelný
- Vhodný také k dezinfekci výlevků a pro ohniskovou dezinfekci

Oblast použití

chloramix® DT jsou univerzální dezinfekční chlorové tablety pro nejširší použití. Jsou vhodné pro dezinfekci omyvatelných ploch a předmětů ve všech oblastech zdravotnictví, komunální hygieny, v institucích i potravinářství. Vhodné pro denní dezinfekci i likvidaci ohniskové infekce. Přípravek je vhodný do všech prostor, které jsou vystaveny silné biologické a infekční zátěži nebo vyžadují vysokou úroveň hygieny. Také vhodné pro dezinfekci výlevků, podložních mís, pisoárů, bidetů, toalet, umyvadel, obkladů atd. Pracovní roztok přípravku chloramix® DT je kompatibilní s řadou materiálů, např. plasty (PE, PP, PVC), keramika, sklo, smalt, pryž, latex, plexisklo apod. Nepoužívejte na poškozené povrchy, zejména ty kovové.

Účinnost

Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporocidní

Návod na použití

Příprava roztoku: Dezinfekční roztok připravíte vložením příslušného počtu tablet do vody o teplotě 20-25 °C. Po rozpuštění tablet (cca do 10 minut) roztok důkladně promíchejte. Roztok se aplikuje pomocí otěru či postřiků. Malé voděodolné předměty a textilie lze dezinfikovat ponořením do roztoku. Pro požadovanou mikrobiologickou účinnost

dozrže předepsaný expoziční čas a koncentraci pracovního roztoku. Plochy a předměty, které mají přijít do kontaktu s vodou, potravinami nebo krmivy, opláchněte po dezinfekci důkladně pitnou vodou



chloramix[®] DT

Složení

100 g přípravku chloramix[®] DT obsahuje následující aktivní látky:

- 75 g dichlorisokyanurát sodný, dihydrát

Obsah aktivního chloru min. 43 %, tj. min. 1,5 g akt. Cl₂/tableta.

1 tbl/1,5 l vody - 0,1% koncentrace obsahuje 1000 ppm jednotek aktivního Cl₂.

Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Roztok uchovávejte v uzavřených nádobách. Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. V kontaktu s kyselinami uvolňuje toxické plyny.

Může mít bělící účinky. Nepoužívejte na poškozené povrchy, zejména ty kovové.

Doba expirace: 36 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Chloramix dt -TR- 1 kg	6/Karton	70002311
Chloramix dt 1 kg	6/Karton	319022

Související přípravky

- chloramin[®] T
- chloramix[®] D
- dikonit[®]

Životní prostředí

Společnost schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality. Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

Typ přípravku

Biocidní přípravek



Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.